ORIGINAL	SUPERIOR
ON / SOURCE	POWER
MUTING	MUTE
MENU / GUIDE / DIM.	MENU
QUICK SELECT – 1	1
QUICK SELECT – 2	2
QUICK SELECT – 3	3
DVD / HDP	4
TV / CBL	5
VCR	6
OFF	0
SHIFT	-/--
DISPLAY	▭
V. SELECT / SETUP	⊟
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CHANNEL+	P+
CHANNEL -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
CH. SEL. / ENTER	OK
RETURN / STATUS	BACK
NIGHT / AUDIO	SLEEP
SKIP+ / FAVORITE	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE / A/B	⏸
STOP	■ / SMART
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE