ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
DISC MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
HOME	-/--
OPTION	▭
ZOOM	⊕
SETUP	⚙
SUBTITLE	≡
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RETURN	BACK
INFO	INFO
ANGLE	EPG
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸ / SMART TUBE

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	■ / SMART VIDEO
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN
YELLOW	SHIFT+YELLOW
BLUE	SHIFT+BLUE