| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER ON/SOURCE | POWER |
| MUTING | MUTE |
| TEST TONE | MENU |
| OUTPUT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| +10 | -/-- |
| OSD | |
| SPEAKER | |
| DOLBY/DTS | |
| DSP SIMU. | |
| VOLUME+ | VOL+ |
| VOLUME - | VOL - |
| SKIP NEXT | P+ |
| SKIP PREV | P - |
| 5CH/7CH STEREO | SLEEP |
| 6.1/7.1 SURROUND | TV/DTV |
| STEREO | EPG |
| DIRECT | FAV |
| PAUSE | / SMART TUBE |
| STOP | / SMART VIDEO |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| OFF | SHIFT+POWER |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| SURR. PARA. | SHIFT+MUTE |
| MODE | SHIFT+1 |
| ANALOG | SHIFT+2 |
| EXT.IN | SHIFT+3 |
| CHANNEL/SKIP+ | SHIFT+ P+ |
| CHANNEL/SKIP - | SHIFT+ P - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |