ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SAT	/ SOURCE
PVR	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV/R	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / AUDIO / F2	RED
GREEN / APP / F1	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / R.LIST / F4	BLUE
SUB	SHIFT+
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE