ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AR	-/--
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / TV/R	RED
GREEN / SUBTITLE	GREEN
YELLOW / TTX	YELLOW
BLUE / INFO	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE