ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
POPUP MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MODE	/ SOURCE
SELECT – CAP/NUM	-/--
TOP MENU	
SETUP	
SUB	
V+	VOL+
V -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
MOUSE	TV/DTV
INFO	INFO
RED	RED
GREEN	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STOP	SHIFT+
PLAY/PAUSE	SIFT+YELLOW