ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/ MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
LIST	-/--
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
P+	P+
P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
PROG	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
AUDIO	SHIFT+MUTE
MEDIA	SHIFT+6
SUBT.	SHIFT+
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
RW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FW	SHIFT+BLUE