ORIGINAL	SUPERIOR
MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/10+	6/7/8/9/0
DISP	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
NEXT	P+
PREV	P -
RPT	BACK
TIME	SLEEP
RANDOM	TV/DTV
PROG	EPG
OPEN	▲ / NET TV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART
< SEARCH	GREEN
PLAY	YELLOW
SEARCH >	BLUE
AUX/PH	SHIFT+1
TUNER	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
AUX2	SHIFT+4
AUX3	SHIFT+5
TAPE	SHIFT+6

ORIGINAL	SUPERIOR