ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
INFO	INFO
GUIDE	EPG
RED / R	RED
GREEN / G	GREEN
YELLOW / Y	YELLOW
BLUE / B	BLUE
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■

ORIGINAL	SUPERIOR
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE