ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
GOTO	▭
APSECT	⊕
OPTION	⊟
SUBTITLE	≡
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
REPEAT	BACK
TV SYSTEM	TV/DTV
INFO	INFO
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART
AUDIO	SHIFT+MUTE
SETUP	SHIFT+ ⊕
ZOOM	SHIFT+ ⊟
SLOW	SHIFT+LEFT
REPEAT A – B	SHIFT+BACK
RED	SHIFT+RED
GREEN	SHIFT+GREEN