ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
/ MENU	MENU
/ EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
/ USB/PVR	/ SOURCE
EDIT	-/--
/ FORMAT	
/ OPTION	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
★ / FAV	FAV
RED / TEXT	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN / AUDIO	GREEN
YELLOW / SUB.T	YELLOW
BLUE / FIND	BLUE
PG UP ..	SHIFT+UP
PG DOWN ..	SHIFT+DOWN
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE