ORIGINAL	SUPERIOR
DVD	
⏻	POWER
🔇	MUTE
SETUP / TIME	MENU
RETURN	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
+10	-/--
DISPLAY	▭
SUBTITLE	▤
SKIP PREV.	P+
SKIP NEXT	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
REPEAT	BACK
WATCH / TV	TV/DTV
STOP	■
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
DVD-R	
⏻	SHIFT+POWER
🔇	SHIFT+MUTE
SETUP / TIME	SHIFT+MENU
RETURN	SHIFT+EXIT
1/2/3/4/5	SHIFT+1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	SHIFT+6/7/8/9/0
V. SOURCE	SHIFT+ .... / AV
+10	SHIFT+ -/--
DISPLAY	SHIFT+ ▭
SUBTITLE	SHIFT+ ▤
SKIP NEXT	SHIFT+VOL+
SKIP PREV.	SHIFT+VOL -
P+	SHIFT+ P+
P -	SHIFT+ P -
UP	SHIFT+UP
DOWN	SHIFT+DOWN
LEFT	SHIFT+LEFT
RIGHT	SHIFT+RIGHT
ENTER	SHIFT+OK
REPEAT	SHIFT+BACK
WATCH / TV	SHIFT+TV/DTV
STOP	SHIFT+ ■
REW	SHIFT+GREEN

ORIGINAL	SUPERI
PLAY / PAUSE	SHIFT+YEI
FWD	SHIFT+B