| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| / EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SAT2 + OK | / SOURCE |
| ✓ / OPT. | |
| / TXT | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| PROG+ | P+ |
| PROG - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| / SLEEP | SLEEP |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG / SFI | EPG |
| STILL | / SMART TUBE |
| RED | RED |
| GREEN / | GREEN |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| SOUND | SHIFT+MUTE |
| / PIP | SHIFT+1 |
| STOP | SHIFT+ |
| REC | SHIFT+RED |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY / PAUSE | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |