ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
GO TO	-/--
FORMAT	
SETUP	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
T / S	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
ASPECT	/ NET TV
RED / TTX	RED
GREEN / SUB. T.	GREEN
YELLOW / ZOOM	YELLOW
BLUE / OPTION	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE