ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DTV / VCR	/ SOURCE
FILE	-/--
TTX	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PG+	P+
PG -	P -
UP / CH+	UP
DOWN / CH -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TIMESHIFT	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED	RED

ORIGINAL	SUPERIOR
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+
STEP	SHIFT+SLEEP
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
RECORD	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE