| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU / PBC | MENU |
| SLOW | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| L / R | -/-- |
| DISPLAY | |
| GOTO | |
| SETUP | |
| SUBTITLE | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| SKIP NEXT | P+ |
| SKIP PREV | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| ENTER | OK |
| RETURN | BACK |
| TIME | SLEEP |
| P / N | TV/DTV |
| TITLE | INFO |
| MARK | FAV |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| OPEN / CLOSE | / NET TV |
| PAUSE / STEP | |
| STOP | / SMART |
| REW | GREEN |
| PLAY | YELLOW |
| FWD | BLUE |
| LANGUAGE | SHIFT+MUTE |
| ZOOM | SHIFT+ |
| ANGLE | SHIFT+ |
| REPEAT | SHIFT+BACK |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |