ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
NTSC / PAL	-/--
TXT HOLD	
AUDIO I/II	
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
LAST	BACK
SAT	TV/DTV
INFO	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
STILL	⏸
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
I	SHIFT+INFO