ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
▣	MENU
←	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
☰	-/--
✉	⊞
?	⊟
OPTIONS	⊜
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
PROGRAM UP	P+
PROGRAM DOWN	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⟲	BACK
TV	TV/DTV
INFO / GUIDE	INFO
FREE	FAV
RED / B	RED
GREEN / A	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / Y	YELLOW
BLUE / X	BLUE
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE