ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	AV
USB	-/--
GO TO	
RES.	
SUBTITLE	
TTX	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TIMER	SLEEP
TV / RADIO	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
FAV	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SKIP NEXT	SHIFT+P+
SKIP PREV.	SHIFT+P-
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
RECORD	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE