ORIGINAL	SUPERIOR
DVD	
AUDIO	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
DVD	AV
+10	-/--
DISPLAY	▭
ZOOM	⊕
SETUP	⊟
SUBTITLE	≡
AB	VOL-
REPEAT	VOL+
SKIP PREV.	P-
SKIP NEXT	P+
DOWN	DOWN
UP	UP
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
RETURN	BACK
ANGLE	TV/DTV
SEARCH MODE	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
TOP MENU	EPG
MODE	FAV
OPEN / CLOSE	▲
PAUSE	⏸
STOP	■
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
VCR	
AUDIO	SHIFT+MUTE
MENU	SHIFT+MENU
CLEAR	SHIFT+EXIT
1/2/3/4/5	SHIFT+1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	SHIFT+6/7/8/9/0
VCR	SHIFT+AV
+10	SHIFT+ -/--
DISPLAY	SHIFT+ ▭
QUICK-FIND	SHIFT+ ⊕
SPEED	SHIFT+ ⊟
SUBTITLE / IT-SET	SHIFT+ ≡
CH-	SHIFT+ P-
CH+	SHIFT+ P+
DOWN	SHIFT+DOWN

ORIGINAL	SUPERI
UP	SHIFT+
LEFT	SHIFT+L
RIGHT	SHIFT+RI
SLOW	SHIFT+SL
INDEX / SEARCH	SHIFT+I
STANDBY - ON	SHIFT+E
OPEN / CLOSE	SHIFT-
PAUSE	SHIFT-
STOP	SHIFT-
RECORD	SHIFT+R
REW	SHIFT+GR
PLAY	SHIFT+YEI
FWD	SHIFT+B
POWER	POWEI