ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY – ON	POWER
AUDIO	MUTE
DISC MENU	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SELECT	/ SOURCE
DISPLAY	
DUBBING	
SETUP	
PROG UP	P+
PROG DOWN	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
TIMER PROG	SLEEP
REC HDD	TV/DTV
VARIABLE REPLAY	INFO
VARIABLE SKIP	EPG
TOP MENU	FAV
OPEN / CLOSE - EJECT	
PAUSE	

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	
REC MODE	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
DVD	SHIFT+1
HDD	SHIFT+2
VCR	SHIFT+3
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -