ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
PAG+	P+
PAG -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
SLOW	SLEEP
INFOP	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / ZOOM	RED
GREEN / SAT	GREEN
YELLOW / PAUSE	YELLOW
BLUE / TV/RD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTL.	SHIFT+▤
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+⏸
STOP	SHIFT+■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE