ORIGINAL	SUPERIOR
TV SAMSUNG POWER	POWER
TV SAMSUNG MUTE	MUTE
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
↩	GUIDE
🖱	TXT
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
TV SAMSUNG VOL+	VOL+
TV SAMSUNG VOL -	VOL -
UP	CH+
DOWN	CH -
↩	i
🖱	SOURCE

ORIGINAL	SUPERIOR