ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
i	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TXT	▤
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
Z	BACK
TV	TV/DTV
?	INFO
TV-G	EPG
MHP	FAV
◀▶	▲
RED /	RED
GREEN /	GREEN
YELLOW / PAUSE	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / AUDIO	BLUE
PIP	SHIFT+1
RADIO	SHIFT+ TV/DTV