ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
CLEAR	EXIT
MUTE	1/2/3/4/5
MENU	6/7/8/9/0
10+	-/--
DISAPLY	▭
ZOOM	⊕
SETUP	⊟
SUBTITLE	≡
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
RETURN	BACK
STEP	SLEEP
SHUFFLE	TV/DTV
TITLE	INFO
INTRO	EPG
P – SCAN	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸ / SMART TUBE
STOP	■ / SMART VIDEO
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SEARCH	SHIFT+EXIT
PBC	SHIFT+ ▭
ANGLE	SHIFT+ ⊕
SLOW	SHIFT+ ⊟
REPEAT	SHIFT+BACK
REPEAT A – B	SHFIT+SLEEP