ORIGINAL	SUPERIOR
AVR POWER ON	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
AVR POWER OFF	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SOURCE	/ SOURCE
VIDEO MODES	
AUDIO EFFECTS	
SURROUND MODE	
AVR	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH / PAGE+	P+
CH / PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK / EXIT	BACK
SLEEP	SLEEP
INFO	INFO
AUX	SHIFT+1
CABLE / SAT	SHIFT+2

ORIGINAL	SUPERIOR
DVD	SHIFT+3
GAME	SHIFT+4
MEDIA SERVER	SHIFT+5
RADIO	SHIFT+6
TV	SHIFT+7