| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER | POWER |
| MUTE | MUTE |
| MENU / SPKR | MENU |
| EXIT / DIGITAL | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| VID. 4 | / AV |
| GUIDE / CH. | -/-- |
| M1 / 1- | |
| M2 / 2- | |
| M3 / DIRECT | |
| M4 / CLEAR | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL- | VOL- |
| CH+ / SLEEP | P+ |
| CH- / SURR. | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| SET / M | OK |
| DELAY / PREV. CH. | BACK |
| T/V / TEST | TV/DTV |
| | |
| | |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |