| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| POWER ON | POWER |
| MUTE | MUTE |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SPEAKER A/B | -/-- |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| TUNING+ | P+ |
| TUNING - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| SLEEP | SLEEP |
| MEM. | EPG |
| STEREO | FAV |
| PRESET PREV | GREEN |
| PRESET NEXT | BLUE |
| POWER OFF | SHIFT+POWER |
| HDMI 1 | SHIFT+1 |
| HDMI 2 | SHIFT+2 |
| HDMI 3 | SHIFT+3 |
| VID. 1 | SHIFT+4 |
| VID. 2 | SHIFT+5 |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| VID. 3 | SHIFT+6 |
| 6 CH. | SHIFT+7 |
| CD | SHIFT+8 |
| DVD | SHIFT+9 |
| TAPE | SHIFT+0 |
| USB | SHIFT+ |
| AM/FM | SHIFT+ -/-- |
| SURR.+ | SHIFT+UP |
| SURR. - | SHIFT+DOWN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |