ORIGINAL	SUPERIOR
MAIN POWER ON	POWER
MUTE	MUTE
AUTO PRESET	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
P.SCAN	-/--
MASTER VOL+	VOL+
MASTER VOL -	VOL -
PRESET UP	P+
PRESET DOWN	P -
TUNING+	UP
TUNING -	DOWN
SPEAKER 1	LEFT
SPEAKER 2	RIGHT
DIMMER	INFO
MEMORY	EPG
DIRECT	FAV
MAIN POWER OFF	SHIFT+POWER
AM	SHIFT+1
FM	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
PHONO	SHIFT+4
TAPE/CDR	SHIFT+5
VIDEO 1	SHIFT+6

ORIGINAL	SUPERIOR
VIDEO 2	SHIFT+7
VIDEO 3	SHIFT+8