ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
SEEK	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
SHIFT	-/--
VOLUME+	VOL+
VOLUME -	VOL -
TUNING+	P+
TUNING -	P -
AM	SHIFT+1
AUX	SHIFT+2
CD	SHIFT+3
FM	SHIFT+4
PHONO	SHIFT+5
TAPE 1	SHIFT+6
TAPE 2	SHIFT+7
TUNER	SHIFT+8
VIDEO	SHIFT+9

ORIGINAL	SUPERIOR