ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
SETTINGS	MENU
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
FM MODE	/ SOURCE
RANDOM	-/--
DISPLAY	
TIME	
CHECK	
AUTO CHECK	
VOLUME LEVEL+	VOL+
VOLUME LEVEL -	VOL -
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
BACK	BACK
SLEEP	SLEEP
INFO	INFO
PROG / MEM	EPG

ORIGINAL	SUPERIOR
EJECT	
STOP	
REW	GREEN
PLAY / PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
BRIDGE	SHIFT+1
DIGITAL IN	SHIFT+2
DISC	SHIFT+3
LINE IN	SHIFT+4
RADIO	SHIFT+5
USB	SHIFT+6
PRESET / FOLDER+	SHIFT+ P+
PRESET / FOLDER -	SHIFT+ P -