ORIGINAL	SUPERIOR
PWR.	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / STB	/ SOURCE
/ LIST	-/--
/ MOVE	
V+	VOL+
V -	VOL -
CH&PAGE/P+	P+
CH&PAGE/P -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ BACK	BACK
/ SLEEP	SLEEP
TV / RAD.	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
/ MARK	FAV
SLOW	

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / OPT.	RED
GREEN / A/V+	GREEN
YELLOW / FAV	YELLOW
BLUE / A – Z	BLUE
/ PIP	SHIFT+1
/ SWAP	SHIFT+2
/ A – B	SHIFT+BACK
/ JUMP	SHIFT+FAV
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FF	SHIFT+BLUE