| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| SOURCE | ⇥ / AV |
| LIST | -/-- |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| P+ | P+ |
| P - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |
| RED / PRO | RED |
| GREEN / ▭ | GREEN |
| YELLOW / OPT | YELLOW |
| BLUE / ⏭ | BLUE |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏫ | SHIFT+UP |
| ⏬ | SHIFT+DOWN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |