ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9	6/7/8/9
0 / AV	0
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
LANG. (AD)	TV/DTV
i	INFO
GUIDE	EPG
FAV	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW /	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE	BLUE
SUBTITLE	SHIFT+
TV / RADIO	SHIFT+ TV/DTV
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE