ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV. FMT	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PR+	P+
PR -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV / DTV	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / TIMER	RED
GREEN / 🔊	GREEN
YELLOW /	YELLOW
BLUE / TEXT	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
I-II	SHIFT+MUTE
PROGRAM REW	SHIFT+LEFT
PROGRAM FWD	SHIFT+RIGHT
TV / RADIO	SHIFT+ TV/DTV