| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU / BACK | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| TV / AV | / SOURCE |
| PAL / NTSC | |
| VOL+ | VOL+ |
| VOL - | VOL - |
| PR+ | P+ |
| PR - | P - |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK / LIST | OK |
| ← PR | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| INFO | INFO |
| EPG | EPG |
| FAV | FAV |
| PAUSE | ⏸ |
| RED / AUDIO | RED |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| GREEN / | GREEN |
| YELLOW / TXT | YELLOW |
| BLUE / | BLUE |
| | SHIFT+7 |
| | SHIFT+DOWN |
| | SHIFT+UP |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |