ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
☰	MENU
⌂	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
⌨ / KB	⇥ / SOURCE
⚙ / SETUP	▭
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CHAN.+	P+
CHAN. -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
↩	BACK
TV	TV/DTV
i	INFO
☰	EPG
☆	FAV
⇲	▲ / NET TV
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
♫ / MODE	SHIFT+MUTE
APP	SHIFT+8
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
⟲ / DEL.	SHIFT+BACK
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE