ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
USB	/ SOURCE
SAT	-/--
TXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PAGE+	P+
PAGE -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / RADIO	TV/DTV
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / AUDIO	RED
GREEN / ZOOM	GREEN
YELLOW / i	YELLOW

ORIGINAL	SUPERIOR
BLUE / PAUSE	BLUE
F1	SHIFT+1
F2 / SUB.	SHIFT+2
F3	SHIFT+3
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
PAUSE	SHIFT+ ⏸
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE