ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV / SAT	/ AV
MP	-/--
DEV.	
V. FORMAT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
P+	P+
P-	P-
UP / CH+	UP
DOWN / CH-	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
RECALL	BACK
TV / R	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
ASPECT	

ORIGINAL	SUPERIOR
RED / TTX	RED
GREEN / SUB.T	GREEN
YELLOW / ZOOM	YELLOW
BLUE / OPTION	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
GO TO	SHIFT+ -/--
STOP	SHIFT+
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE