ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
I / II	MUTE
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
0000	-/--
30 SEC ▶▶	P+
UP / PR+	UP
DOWN / PR -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / i	OK
↩	BACK
🔒	SLEEP
TV / VCR	TV/DTV
◀◀ / ⏏ / ⏻	EPG
EJECT	⏏ / NET TV
PAUSE	⏸
STOP	■ / SMART
REC / ITR	RED
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR