| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| ⏻ | POWER |
| 🔇 | MUTE |
| MENU | MENU |
| EXIT | EXIT |
| 1/2/3/4/5 | 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 | 6/7/8/9/0 |
| OPT | |
| TEXT | |
| V+ | VOL+ |
| V- | VOL- |
| P+ | P+ |
| P- | P- |
| UP | UP |
| DOWN | DOWN |
| LEFT | LEFT |
| RIGHT | RIGHT |
| OK | OK |
| BACK | BACK |
| SLEEP | SLEEP |
| TV / RADIO | TV/DTV |
| i | INFO |
| GUIDE | EPG |
| MEDIA | FAV |
| RED | RED |
| GREEN | GREEN |

| ORIGINAL | SUPERIOR |
|---|---|
| YELLOW | YELLOW |
| BLUE | BLUE |
| AUDIO | SHIFT+MUTE |
| SUB – T | SHIFT+ |
| SKIP PREV. | SHIFT+ P- |
| SKIP NEXT | SHIFT+ P+ |
| PAUSE | SHIFT+ ⏸ |
| STOP | SHIFT+ ■ |
| REC | SHIFT+RED |
| REW | SHIFT+GREEN |
| PLAY | SHIFT+YELLOW |
| FWD | SHIFT+BLUE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |