ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY/ON	POWER
AUDIO	SHIFT+MUE
/ MENU	MENU
Ø / CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
INPUT SEL.	/ SOURCE
MODE/REPEAT	-/--
EZ VIEW	
ZOOM	
SPEED	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	VOL+
SKIP PREV	VOL -
PROG.+	P+
PROG. -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
/ RETURN	BACK
TIMER	SLEEP
TV/VCR	TV/DTV
INFO	INFO

ORIGINAL	SUPERIOR
DISC MENU	EPG
ANGLE/IPC	FAV
OPEN/CLOSE	/ NET TV
STOP	/ SMART VIDEO
REC	RED
REW	GREEN
PLAY/PAUSE	YELLOW
FWD	BLUE
MARK/SEARCH	SHIFT+MENU
VIEW DVD	SHIFT+1
VIEW VCR	SHIFT+2
TRK.+	SHIFT+UP
TRK. -	SHIFT+DOWN
F. ADV./STEP	SHIFT+SLEEP