ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
AUDIO	MUTE
/ MENU	MENU
Ø / CANCEL	EXIT
1/2/3/4/5/6	1/2/3/4/5/6
7 / TITLE MENU	7
8	8
9 / BOOKMARK	9
0	0
EZ. VIEW	
ZOOM	
VIDEO SEL.	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
/ ENTER	OK
/ RETURN	BACK
STEP	SLEEP
INFO	INFO
DISC MENU	EPG
OPEN / CLOSE	

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	
STOP	
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
REPEAT	SHIFT+BACK
REPEAT A-B	SHIFT+SLEEP