ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
TV	/ AV
✓	-/--
NAVIGATOR	
RECALL	
SETUP	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL-	VOL-
CH+	P+
CH-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
ALT	BACK
TV / VCR	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
SOUND	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
.....	SHIFT+