ORIGINAL	REPLACEMENT
I-TV ⏻	POWER
MENU	MENU
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
RADIO	-/--
☰	▤
P+	P+
P-	P-
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
⮌ / ?	BACK
TV / ⌂	TV/DTV
GIDS	EPG
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
STOP	SHIFT+ ■
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE

ORIGINAL	REPLACEMENT