ORIGINAL	SUPERIOR
⏻	POWER
🔇	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AUX	/ SOURCE
M1	-/--
N/P	
TEXT	
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
PRO+	P+
PRO -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK/LIST	OK
↺	BACK
🕘	SLEEP
TV/RADIO	TV/DTV
i	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV

ORIGINAL	SUPERIOR
PAUSE	⏸
RED / F1	RED
GREEN / F2	GREEN
YELLOW / F3	YELLOW
BLUE / F4	BLUE
🔇 ?	SHIFT+MUTE
SAT	SHIFT+7
▭	SHIFT+