ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
MEDIA	/ SOURCE
VOL+	VOL+
VOL -	VOL -
CH+	P+
CH -	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK	OK
PREV.	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAV	FAV
RED / SLEEP	RED
GREEN / SUBTITLE	GREEN
YELLOW / TELETEXT	YELLOW
BLUE / AUDIO	BLUE

ORIGINAL	SUPERIOR
STOP	/ SMART
REC	SHIFT+RED
REW	SHIFT+GREEN
PLAY / PAUSE	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE