ORIGINAL	SUPERIOR
STANDBY	POWER
MUTE	MUTE
MENU	MENU
EXIT	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
PVR	
GOTO	
TTX	
UP / CH+	UP
DOWN / CH -	DOWN
LEFT / VOL -	LEFT
RIGHT / VOL+	RIGHT
OK	OK
BACK	BACK
TV/RADIO	TV/DTV
INFO	INFO
EPG	EPG
FAVOURITE	FAV
RED	RED
GREEN	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
AUDIO	SHIFT+MUTE
SUBTITLE	SHIFT+

ORIGINAL	SUPERIOR
SKIP NEXT	SHIFT+ P+
SKIP PREV	SHIFT+ P -
REPEAT	SHIFT+BACK
PAUSE	SHIFT+
STOP	SHFIT+
REW	SHIFT+GREEN
PLAY	SHIFT+YELLOW
FWD	SHIFT+BLUE