ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
◯))) / AUDIO	MUTE
CLEAR	EXIT
1/2/3/4/5	1/2/3/4/5
6/7/8/9/0	6/7/8/9/0
AV	/ SOURCE
A – B / LP	-/--
DISPLAY / CLK./CNT.	
LOCK	
RANDOM	
SEARCH	
UP / PR./TRK.+	UP
DOWN / PR./TRK. -	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
OK / ENTER	OK
REPEAT	BACK
TV / VCR	TV/DTV
i / SETUP	INFO
VCR	FAV
EJECT	/ NET TV
PAUSE / STEP	/ SMART TUBE
STOP	/ SMART VIDEO
REC / ITR.	RED
BACKWARD	GREEN

ORIGINAL	SUPERIOR
PLAY	YELLOW
FORWARD	BLUE
TV	
TV POWER	SHIFT+POWER
AV	SHIFT+
VOL+	SHIFT+ VOL+
VOL -	SHIFT+ VOL -
PR+	SHIFT+ P+
PR -	SHIFT+ P -