ORIGINAL	SUPERIOR
POWER	POWER
/ AUDIO	MUTE
DVD MENU	MENU
CLEAR	EXIT
*	0
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
/ SUBTITLE	
SKIP NEXT	P+
SKIP PREV.	P -
UP	UP
DOWN	DOWN
LEFT	LEFT
RIGHT	RIGHT
ENTER	OK
/ RETURN	BACK
TITLE	INFO
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	GREEN
PLAY	YELLOW
FWD	BLUE
OPTION	SHIFT+MENU

ORIGINAL	SUPERIOR
REPEAT	SHIFT+BACK
A – B	SHIFT+SLEEP